

アンテナの角度調整方法

固定ネジを少し緩めアンテナフリーの状態
で好きな角度に調整して下さい。
その後、図のように指でアンテナを押えて
矢印方向に固定ネジ部のみをつまむように
して指先の力だけで締めてアン
テナを固定して下さい。

① アンテナの角度を決めます。

(固定ネジは必ず緩めた状態で)



② 固定ネジ部のみを指先でつまみ矢印方向に回しアンテナの角度を固定します。



アンテナと固定ネジを一緒に掴んで締め込まないでください。
テコの原理で軽い力で本体ストッパーが破損してしまいます。
必ず固定ネジ部だけを指先で締め込んでください。

⚠ 注意

アンテナ固定ネジを締めあげた状態でアンテナ角度を調整するとアンテナ部の破損や防水性の低下の恐れがあります。
必ず角度調整の際はバイクを安全な位置に停車し、調整ネジを緩めてから角度調整を行ってください。

