

## B+COM SB5X V1.4 と SB4X (Lite 含む) の接続方法

SB4X、SB4X Lite が混在するグループ通話の場合は以下のパターンで接続を行ってください。  
下記以外の方法の場合、4人でグループ通話接続ができない、または、接続されても不安定となります。

### 【 ご注意 】

グループ通話の登録(ペアリング)を行う前に、必ず以下を行ってください。

#### ・SB5X

→ 全ての SB5X のプログラムを V1.4 にして、オールリセットを行ってください。

#### ・SB4X/Lite

→ インカム通話の登録(ペアリング)情報をリセットしてください。

登録済みデバイスの Bluetooth を OFF にしてから、電源を起動し、デバイスボタン+B+COM1 ボタン+B+COM2 ボタンの3つを同時に3秒間長押しして、インカム通話の登録(ペアリング)情報をリセットします。

→ インカムの起動するモードを「モード B」に設定してください。

登録済みデバイスの Bluetooth を OFF にしてから、電源を起動し、デバイスボタンをクリックしたままボリュームダイヤルを上へ4秒以上固定すると、起動時と別モードが出力され、電源 OFF になります。再度起動した際に、「モード B」と出力されれば、OK です。

### 【 接続および呼び出し方法 】

※下記、呼び出しの順番は、(A)側を起点に矢印の方向で順に呼び出しを行います。

#### ①SB4X(Lite)が1台、SB5Xが2台の3人通話

接続の形 : (A)SB5X=(B)SB5X=(C)SB4X

呼出順番 : (A)→(B)→(C) or (A)←(B)→(C)

#### ②SB4X(Lite)が2台、SB5Xが1台の3人通話

接続の形 : (A)SB4X=(B)SB5X=(C)SB4X

呼出順番 : (A)←(B)→(C)

#### ③SB4X(Lite)が1台、SB5Xが3台の4人通話

接続の形 : (A)SB5X=(B)SB5X=(C)SB5X=(D)SB4X

呼出順番 : (A)→(B)→(C)→(D)

#### ④SB4X(Lite)が2台、SB5Xが2台の4人通話

接続の形 : (A)SB4X=(B)SB5X=(C)SB5X=(D)SB4X

呼出順番 : (A)←(B)→(C)→(D)

#### ⑤SB4X(Lite)が3台、SB5Xが1台の4人通話

接続の形 : (A)SB4X=(B)SB5X=(C)SB4X=(D)SB4X

呼出順番 : (A)←(B)→(C)→(D)

※こちらは、SB4X,4X Lite の4人通話品質、安定性になります。

接続時、音声が不安定な場合は、一度接続を切ってから、上記の順で再度呼び出しを行ってください。

混雑している大型パーキングなどでのペアリングおよび上記の接続は失敗や不安定になり推奨できません。

SB213.EVO 以前のモデルに関しては、SB4X と同じ末端の位置に配置しますが、SB4X/Lite に比べて通信距離、および通話品質、安定性は著しく悪くなります。



**www.bolt.co.jp**

〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布2-9-14  
TEL : 03-5483-1711 FAX : 03-5483-1712