

2021.07

ヘルメット取付資料

B+COM
ONE

×



**TOUR-
CROSS 3**



SYGN HOUSE

取り付け前の準備

1 | 取付準備



Arai ヘルメット [TOUR-CROSS3] の
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

破損防止のため、タオルやマットの上での
作業をおすすめします。

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。
※ベースプレートの組立方法については、
巻末の「ベースプレートの組み立て」を
ご覧ください。

3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナーが
貼り付けられていることを確認します。

4 | パッド取り外し



ヘルメットのチークパッドを取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り
扱い説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

5 | 右側チークパッド準備



右側チークパッドを用意します。

6 | 右側チークパッド準備 2



チークパッドのカバーをめくります。

7 | スピーカー取り付け



右側チークパッドへ、スピーカーを取り付けます。

ex | スピーカー 5 SMALL(スモール) のご紹介



どうしても耳が圧迫される場合は、より小型・薄型設計の「ヘルメットスピーカーセット 5 **SMALL(スモール)**」のご利用をおすすめします。

[品番 :00081952 価格 :4,290 円 (税込)]

8 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、スポンジのすき間を通します。

9 | スピーカー配線 2



チークパッドのカバーを戻します。
スピーカーの配線は、ツメに引っかからないように外へ出します。

10 | チークパッド準備完了



これで右側チークパッドの準備は完了です。

11 | チークパッド取り付け



あご紐を通してながら、右側のチークパッドを戻します。

12 | チークパッド取り付け 2



チークパッドのツメをはめ込み、がたつきがないことを確認します。

13 | スピーカー配線



ヘルメット後方のスナップを外し、配線を帽体と内装のすき間に通します。

14 | スピーカー配線 2



反対側にも、スピーカーの配線を通していきます。

15 | 左側チークパッド準備



左側のチークパッドを用意し、カバーをめくります。

16 | スピーカー取り付け



チークパッド内のくぼみへ、スピーカーを取り付けます。

17 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、スポンジのすき間を通します。

18 | スピーカー配線 2



パッドカバーを戻します。

19 | スピーカー配線 3



スピーカーの配線を、外に出しておきます。

20 | 左側チークパッド準備完了



これで左側チークパッドの準備も完了です。

ワイヤーマイクの取り付け

21 | ワイヤーマイクスポンジ取り付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付けます。

※エアダクトとかぶらないように設置してください。

22 | ワイヤーマイク集音部取り付け



ワイヤーマイクの集音部を差し込みます。

23 | チークパッド取り付け



チークパッドを戻します。
このとき、スピーカーとマイクのコネクタが外に出るようにします。

24 | ワイヤーマイク配線



マイクやスピーカーの配線は、内装のすき間から外へ出します。

ベースプレートの取り付け

25 | 面ファスナー貼り付け



[TOUR-CROSS3] は、面ファスナーでの貼り付け方法をおすすめします。
帽体の左面に、ベース用面ファスナーのメス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

26 | 面ファスナー貼り付け 2



ベースプレートに面ファスナーのオス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

27 | スピーカー配線留め



ベースプレートを貼り付けます。
スピーカーの配線は、ベースプレート内側の溝に沿わせると、きれいに取り回すことができます。

本体ユニットの取り付け

29 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。

30 | スピーカーコネクタの方向



スピーカーのコネクタは、この向きで差し込みます。

31 | 配線収納



余った配線は、内装のすき間へ収納します。

32 | 完成



以上で完成です。