

A-30 M8 シリーズ SONY nav-u NV-U35/37 マウント 組立説明図

●本製品は NV-U35 ナビ本体セット同梱の純正カーマウントのジョイントパーツとクレードルを使用します。

■NV-U35/37 純正カーマウント分解



① NV-U35/37 の純正カーマウント、取り付け部を写真のように 180 度回転させ、前側に水平になるまで倒します。



② 取り付け部を写真のように 180 度回転させ、前側に水平になるまで倒します。



③ このように水平にし、これから図の赤枠で囲われた、ジョイント部のカバーを取り外します。



④ まず台座裏面の粘着面保護カバーを取り外します。



⑤ 粘着面をめくり図中の赤枠部分が見える状態の位置で固定します。



⑥ 写真赤枠内の左右にある爪部分をドライバーの先で押して、カバーを裏側から押し出して外します。無理に力を加えずに、真っすぐ抜けるように4ヶ所均等に押し出します。



⑦ このようにカバーが浮いてきたら手でつまんで引き抜きます。



⑧ カバーを外す際は、真上にあっすく引き抜くように意識して作業するとうまくいきます。うまくカバーが外れると中にねじが見えます。



⑨ ねじをサイズの合ったプラスドライバーで取り外します。必ず写真のように、ロゴの入った面を水平にして作業してください。



⑩ 分解できました。取り外したねじ、吸盤ベース部品は使用しません。大切に保管して下さい。

■サインハウスマウントシステムの組み立て



⑪ A-30 のマウント構成部品です。不足が無いが確認しましょう。



⑫ ネジはどんなにしっかり締めても必ず緩みます。安全のためにネジロック剤を塗布します。10mm のレンチで本体から軸を外します。



⑬ 図示部分にネジロック剤を塗布し、手で締め込めるところまで締めます。



⑭ レンチでしっかりと締め込みます。手や工具が滑ってけがをしたり、本体に傷がつかないように気をつけましょう。



⑮ ナビホルダー部にマウントシステムを組み込みます。赤丸内の金具が図のようになっているのを確認して下さい。ズレている場合は写真を参考に修正してください。



⑯ クレードルを裏返します。ナビの品番などの書かれたシールがある面をこちらに向け、写真の位置に挿し入れます。※固定はされません。



⑰ 裏返します。ロゴ面を上にし、小さい四角の部品を先ほど挿し込んだ部品の間に差し入れます。穴は上面に向けて下さい。※固定はされません。



⑱ ⑯⑰で差し込んだ部品は固定されていないので、脱落しないように指で押さえながらマウント本体の間に挿し入れます。



⑲ 図の窓の中から、差し込まれた部品とマウントキット本体のねじ穴の位置が合っていることを確認します。



⑳ 付属する3つのねじで固定します。中央のみ小さいねじです。ネジロック剤を塗布し、しっかりと締め込みます。



㉑ ホルダー部分を回転させて、正位置に戻します。この時、ぐらつきや歪みが無いかもチェックします。



㉒ 完成

⚠️ ご注意ください

- ※ マウントシステムは必ず定期的な増し締めを行い正しい使用方法でお使いください。
- ※ 本製品の改造等による保障はいたしかねます。
- ※ 本製品を使用して取り付けした機器については、いかなる理由においてもその機器についての保障はいたしかねます。

