

---

# ヘルメット取付資料

---

B+COM  
**ONE**

ベースプレート  
組み立て手順



## 1 | ベースプレートの用意



ベースプレート本体、保護ラバー、ワイヤークリップを用意します。  
別途、プラスの精密ドライバー (#0) が  
必要です。

## 2 | 貼付け箇所の脱脂



保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を  
アルコールやパーツクリーナーなどで  
脱脂します。

## 3 | 保護ラバー貼付け



貼付部の角に合わせながら、保護ラバーを  
貼り付けます。

## 4 | ワイヤークリップホルダー取り外し



ドライバーを使用して、ワイヤークリップ  
ホルダーを固定しているネジを2箇所  
はずします。

## 5 | ワイヤークリップホルダー取り外し2



ワイヤークリップホルダーを取り外します。

## 6 | ワイヤークリップ差し込み



2箇所の穴へ、図の矢印の方向にワイヤークリップを差し込みます。

## 7 | ワイヤークリップホルダー固定



ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取付け、ネジを締めて固定します。

## 8 | 完成



完成です。  
ワイヤークリップホルダーが浮いていたり、  
がたつきがないか確認してください。