

2022.06

ヘルメット取付資料

B+COM
PLAY

X

Arai
HELMET®

RAPIDE
NEO



取り付け前の準備

1 | 取付準備



Arai ヘルメット [RAPIDE-NEO] の
B+COM PLAY 取付方法をご紹介します。

2 | B+COM PLAY の準備

画像を参考に B+COM PLAY 1 キット分を
用意します。

3 | パッド取り外し



ヘルメットのシステムパッドを取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り
扱い説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

4 | パッドカバー



右側システムパッドのパッドカバーをめくります。

5 | 厚み調節



厚み調節のため、スピーカー取り付け位置のスポンジは取り除くことをおすすめします。

6 | 面ファスナー貼付け



図の位置へ、スピーカー固定用面ファスナー(メス)を貼り付けます。

※厚みが増して耳が痛いなどの症状が生じる場合は、面ファスナーは貼り付けないことをおすすめします。

7 | スピーカー取付け



スピーカーを取付けます。
イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、できる限りヘルメット前方、あご紐の根元側へ寄せるのがコツです。

 B+COM を快適に使うコツ

8 | パッドカバー戻し



配線を外に取り出し、パッドカバーを戻します。

9 | パッドカバー戻し 2



裏から見た状態。

10 | システムパッド取付け



右側システムパッドを元に戻します。

11 | スピーカー配線



ヘルメット後方のフックを外し、配線を帽体と内装のすき間に通します。

※配線を頭頂部側から通すと、長さが足りなくなる場合があります。

12 | スピーカー配線 2



配線を通し終えたら、ホックをもとに戻します。

13 | スピーカー配線 3



左側チークパッドのパッドカバーをめくります。

14 | 厚み調節



右側と同様に、スピーカー取り付け位置のスポンジは取り除くことをおすすめします。

15 | 面ファスナー貼付け



図の位置へ、スピーカー固定用面ファスナー(メス)を貼り付けます。

※厚みが増して耳が痛いなどの症状が生じる場合は、面ファスナーは貼り付けないことをおすすめします。

16 | スピーカー取付け



左側スピーカーを取付けます。
イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、あご紐の根元側へ寄せるのがコツ**です。



B+COM を快適に使うコツ

17 | パッドカバー戻し



スピーカー取付けたら、パッドカバーを戻します。

18 | 配線収納



配線が無理な角度に曲がらないように、**整えておきます。**

ツメなどの構成部品に配線（特に分岐部やコネクタ部分）が噛みこまないよう、システムパッドと帽体の隙間に収納するのがおすすめです。

マイクの取り付け

19 | マイク接続



マイクを使用する場合は、スピーカーユニットコネクタ部のガイドにあわせて、ワイヤーマイクを接続します。

20 | マイク接続 2



ワイヤーマイクを接続した状態。

21 | マイクスポンジ貼付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付ます。

22 | マイク差込み



集音部 (穴の空いている面) が口元を向くようにして、ワイヤーマイクをスポンジへ差し込みます。

23 | マイク差込み 2



マイクを差込んだ状態。

24 | 配線取出し



配線は、システムネックの枠のすき間から取り出すとスムーズです。

25 | 配線取出し 2



配線を取り出した状態。

本体の取り付け

26 | 取付け準備



本体固定用面ファスナーを用意します。

27 | 取付け位置確認



本体固定用面ファスナーを貼付ける前に、本体ユニットの取付け位置をあらかじめ確認しておきます。

28 | 面ファスナー貼付け



位置を決めたら、ヘルメット左側面へ本体固定用面ファスナーを貼り付けます。

貼付け後、内装のすき間からスピーカーの配線を取り出し、システムパッドを戻します。

29 | 本体取付け



本体ユニットを取付け、スピーカーコネクタを接続します。

30 | 本体取付け位置



スピーカーケーブルがヘルメットのフチに沿った状態で、ある程度配線に遊びがある状態が理想的な取付け位置です。

※コネクタがヘルメットの下端より出てしまうと、床などに置いたときに当たってしまい破損の原因になります。

31 | 完成



以上で完成です。