

2022.06

ヘルメット取付資料

B+COM
PLAY

×



Glamster



取り付け前の準備

1 | 取付準備



SHOEI ヘルメット [Glamster] の
B+COM PLAY 取付方法をご紹介します。

2 | B+COM PLAY の準備

画像を参考に B+COM PLAY 1 キット分を
用意します。

3 | パッド取り外し



ヘルメットの左側チークパッドを取外します。

※内装の脱着に関しましては、ヘルメットの
取扱説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

4 | 面ファスナー貼付



左右のイヤースペースへ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

5 | 調整パッド貼付け



耳とスピーカーとの隙間が生じる場合は「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けてください。

※個人差がありますが、[Glamster] は必要ない場合が多いです。

6 | 右側スピーカー取付け



スピーカーを取付けます。
イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツです。



B+COM を快適に使うコツ

7 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のホックを外し、配線をホックの内側に通します。

8 | スピーカー配線 2



9 | スピーカー配線 3



配線を通したら、ホックを戻します。

10 | 左側スピーカー取付け



左側スピーカーを貼付けます。
イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツです。**

11 | 配線収納



配線を整理しておきます。

マイクの取り付け

12 | マイク接続



マイクを使用する場合は、スピーカーユニットコネクタ部のガイドにあわせて、ワイヤーマイクを接続します。

13 | マイク接続 2



ワイヤーマイクを接続した状態。

14 | マイクスポンジ貼付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付ます。

15 | マイク差込み



集音部(穴の空いている面)が口元を向くようにして、ワイヤーマイクをスポンジへ差し込みます。

16 | マイク配線



フックに挟まらないよう注意して、ワイヤーマイクの配線を整えます。

17 | スピーカー配線



スピーカー側の配線も、フックに挟まらないようご注意ください。

また、配線を曲げる必要がある場合は、分岐部を図の向きで収めるのがおすすめです。

18 | 配線取出し



スピーカーの配線は、内装のすき間を通すときれいに取り出せます。

19 | チークパッド取付け



配線を整えたら、チークパッドを元に戻します。

本体の取り付け

20 | 取り付け準備



本体固定用面ファスナーを用意します。

21 | 取り付け位置確認



本体固定用面ファスナーを貼付ける前に、本体ユニットの取り付け位置をあらかじめ確認しておきます。

22 | 面ファスナー貼付け



位置を決めたら、ヘルメット左側面へ本体固定用面ファスナーを貼り付けます。

23 | 配線収納



スピーカーのコンネクタを取出します。
ヘルメット帽体のフチのすき間に配線を収納しておくこと、すっきりします。

24 | 本体取付け



本体ユニットを取付け、スピーカーコネクタを接続します。

25 | 取付け位置



スピーカーケーブルがヘルメットのフチに沿った状態で、ある程度配線に遊びがある状態が理想的な取付け位置です。

※コネクタがヘルメットの下端より出てしまうと、床などに置いたときに当たってしまい破損の原因になります。

26 | 完成



以上で完成です。