
ヘルメット取付資料

B+COM
SB
6X

×



AVAND-2



取り付け前の準備

1 | 取付準備



OGK KABUTO ヘルメット [AVAND-2] の B+COM 取り付け方法をご紹介します。

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。
※ベースプレートの組立方法については、
巻末の「ベースプレートの組み立て」を
ご覧ください。

3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナー（オス）を
貼り付けます。

4 | パッド取り外し



ヘルメットの左側チークパッドを取り外し
ます。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り
扱い説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

5 | 面ファスナーについて



左右のスピーカー貼り付け位置へ、スピーカー固定用面ファスナー(メス)を貼り付けます。

6 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※半分にカットすると便利です。
※個人差があるため、必ず調整してください。

7 | スピーカー取り付け



「スピーカー」を取り付けます。
イヤーホールにそのまま合わせるのではなく、
できる限りヘルメット前方、あご紐の根本側へ
寄せるのがコツです。

8 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のスナップを外し、
配線をスナップの内側に通します。

9 | スピーカー配線 2



内装の裏側に配線を通します。

10 | スピーカー配線 3



右側にもスピーカーを取り付けていきます。
左側と同様に、調整スポンジを半分にカットして収めるのがおすすめです。

11 | スピーカー取り付け



できるだけあご紐の根元側に寄せて、
スピーカーを貼り付けます。
その後、チークパッドを戻します。

ベースプレートの取り付け

12 | 面ファスナー貼り付け



[AVAND-2] は、面ファスナーでの貼り付け
方法がおすすめです。
帽体の左面に、ベース用面ファスナーの
メス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

13 | ベースプレート準備



ベースプレートに面ファスナー（オス）を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

14 | スピーカー配線収納



ベースプレートを貼り付ける前に、「スピーカー固定用ハーネスクリップ」を使用して、スピーカーの配線を留めておくとスムーズです。

15 | ベースプレート貼り付け



面ファスナーにあわせて、ベースプレートを貼り付けます。

マイクの取り付け

16 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用スポンジをかぶせます。

17 | アームマイク取り付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

本体ユニットの取り付け

18 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、スピーカーのコネクタを接続します。

スピーカーコネクタは、本体後ろ側に配線が出る向きで接続します。

19 | 完成



以上で完成です。