

2025.09

ヘルメット取付資料

B+COM
TALK

B+COM
PLAY



SHOEI
WYVERN Ø



取付前の準備

1 取付準備



SHOEI ヘルメット「WYVERN 0」の
B+COM 取付方法をご紹介します。

2 B+COM 準備



B+COM
TALK

B+COM
PLAY

「B+COM TALK ワイヤーマイクユニット」
もしくは、「B+COM PLAY」の1キットを
用意します。

3 パッド取外し



ヘルメットのチークパッドを取外します。
※内装の脱着に関しては、ヘルメットの
取扱説明書をご参照ください。



スピーカーの取付

4 面ファスナー貼付け



ヘルメット内の左右にあるイヤースペースへ、「スピーカー固定用面ファスナー」をそれぞれ貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を脱脂してください。

5 調整パッド貼付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

6 右側スピーカー取付け



スピーカーを取付けます。イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツ**です。

7 スピーカー配線 1



ヘルメット後方右側のホックを外し、配線をホックの内側に通します。

8 | スピーカー配線 2



ヘルメット後頭部にあるリアパッドの
フックを外し、配線をフックの内側に
通します。

9 | 左側スピーカー取付け



スピーカーの左耳側を取付けます。

マイクの取付け

10 | マイク接続



マイクを使用する場合は、
スピーカーユニットコネクタ部のガイドに
あわせて、ワイヤーマイクを接続します。

11 | ワイヤーマイク取付け



ワイヤーマイクを接続した状態。

12 | マイクスポンジ貼付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼付けます。

13 | マイク差込み



集音部(穴の空いている面)が口元を向くようにして、ワイヤーマイクをスポンジへ差し込みます。

14 | チークパッド取付け



配線が無理な角度に曲がらないように注意しながら、チークパッドを取付けます。

※ホックなどの構成部品に配線(特に分岐部やコネクタ部分)が噛みこまないよう、チークパッドと帽体の隙間に収納するのがおすすめです。

本体ユニットの取付け ※写真はB+COM TALK ですが、B+COM PLAYも同様の取付方法です。

15 | 面ファスナー分離



フック・ループが一緒になっている、本体固定用面ファスナーを分離します。

※出荷時、面ファスナーのフック側(ざらざらしている面)はTALK / PLAY 本体に貼付けられています。余った面ファスナーは予備として保管ください。

16 取付位置確認



本体固定用面ファスナー（ループ）を貼付ける前に、本体ユニットの取付位置をあらかじめ確認しておきます。

17 面ファスナー貼付け



位置を決めたら、ヘルメット左側面へ本体固定用面ファスナー（ループ）を貼り付けます。

※貼付け後、約 24 時間保管しご使用ください。
※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を脱脂してください。

18 本体取付け



本体ユニットとスピーカーコネクタを接続してから、ヘルメットへ貼付けます。

19 取付位置



スピーカーケーブルがヘルメットのフチに沿った状態で、ある程度配線に遊びがある状態が理想的な取付け位置です。

※コネクタがヘルメットの下端より出してしまうと、床などに置いたときに当たってしまい破損の原因になります。

21 | 完成



以上で完成です。