

A-25 組み立て説明書 NV-U75/V 組立説明図

●本製品は NV-U75/V ナビ本体セット同梱の純正カーマウントのジョイントパーツとクレードルを使用します。

■NV-U75/V 純正カーマウント分解 (付属純正カーマウントを分解して、マウントシステムを取り付ける準備)



① NV-U75/V 純正カーマウント



② 分解準備：ネック部分を写真の角度に回します。



③ 土台裏面のカバーを外します。



④ 写真の様に粘着面をめくり、接続部分を分解する準備をします。
※赤枠部分が見えるまで



⑤ 写真の様に、粘着面をめくったまま、上記拡大図の赤色部分のツメを写真の様に穴のサイズにあった精密マイナスドライバーで押し込み、接続部カバーを外します。



⑥ ⑤の作業をすると、表面のカバーが外れます。



⑦ 写真の位置のネジを外します。



⑧ 写真の様に吸盤ベース部品を外し分解完了です。
※吸盤ベース部品は、サインハウスマウントシステムの組み立てには、使用しません。大切に保管してください。

■サインハウスマウントシステムの組み立て (上で分解したカーマウントの一部とマウントシステムの組み立て)



⑨ サインハウスマウントシステムです。



⑩ 写真⑧で分解したアーム部品のネック部金具の角度を本体と水平に合わせます。(写真参照)
※ネック部は、硬いので写真の様にドライバーなどを使用することをお勧めいたします。



⑪ 写真の様に、アーム部品に(ロゴ無し面側から)接続部品をハメ込みます。
※部品は、固定されません。



⑫ 写真⑪でハメ込んだアーム部品を支えながら、写真の様にアーム(ロゴ有り面側)に接続部品(小)をハメ込みます。
※部品は、固定されません。



⑬ 写真の様に、⑪⑫ではめ込んだ部品を支えながらマウントシステムを差し込みます。



⑭ 写真赤丸部分のネジ穴(3カ所)が合う位置までハメ込みます。



⑮ 写真赤丸部分をネジで締めます。
3カ所(中央部分はネジ小を使用)
※必ずしっかり締めてください。



⑯ デバイスホルダーを回転させて、写真の位置に合わせます。



⑰ サインハウスマウントシステムの完成です。

⚠️ ご注意ください

- ※ マウントシステムは必ず定期的な増し締めを行い正しい使用方法でお使いください。
- ※ 本製品の改造等による保障はいたしかねます。
- ※ 本製品を使用して取り付けした機器については、いかなる理由においてもその機器についての保障はいたしかねます。