ヘルメット取付資料

SHOEI WYVERNØ





1 取付準備



SHOEI ヘルメット「WYVERN Ø」の B+COM 取付方法をご紹介します。

2 B+COM 準備



「B+COM PLAY ZERO」の 1 キットを 用意します。

3 パッド取外し



ヘルメットのチークパッドとイヤーパッドを 取外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの 取扱説明書をご参照ください。

4 面ファスナー貼付け



ヘルメット内の左右にあるイヤースペースへ、「スピーカー固定用面ファスナー」を それぞれ貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を 脱脂してください。

5 調整パッド貼付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を 1 枚貼付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

6 | 右側スピーカー取付け



スピーカーを取付けます。イヤースペースに そのまま合わせるのではなく、できる限り ヘルメット前方、チンストラップの根元側へ 寄せるのがコツです。

7 スピーカー配線 1



ヘルメット後方右側のフックを外し、 配線をフックの内側に通します。

8 スピーカー配線 2



ヘルメット後頭部にあるリアパッドの フックを外し、配線をフックの内側に 通します。



スピーカーの左耳側を取付けます。

マイクの取付け

マイクは別売りのオプションです。マイクを取付しない方は STEP10 までお進みください。

EX マイクオプション

別売り マイクオプションでさらに便利に!

※ご使用の環境、条件によっては通話品質が低下する場合があります。



B+COM TALK / PLAY 用 ハイブリッド アームマイク



B+COM TALK / PLAY 用 ワイヤーマイク

PLAY ZERO は別売りの B+COM TALK / PLAY のマイクを取付けることができます。 マイクを取付けることで、電話通話 / アプリ通話 / スマートフォンの音声操作が 使用可能です。

ヘルメットに合わせてお選びください

- ・B+COM TALK / PLAY 用 ハイブリッドアームマイク
- ・B+COM TALK / PLAY 用 ワイヤーマイク

マイクを取付しない方は STEP10 までお進みください。



EX1 マイク接続



マイクを使用する場合は、 スピーカーユニットコネクタ部のガイドに あわせて、ワイヤーマイクを接続します。

EX2 ワイヤーマイク取付け



ワイヤーマイクを接続した状態。

EX3 マイクスポンジ貼付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、 ワイヤーマイクスポンジを貼付けます。

EX4 マイク差込み



集音部 (穴の空いている面) が口元を 向くようにして、ワイヤーマイクを スポンジへ差し込みます。

EX5 チークパッド取付け



配線が無理な角度に曲がらないように 注意しながら、チークパッドを取付けます。

※フックなどの構成部品に配線(特に分岐部やコネクタ部分) が嚙みこまないよう、チークパッドと帽体の隙間に収納する のがおすすめです。

本体ユニットの取付け

11 取付位置確認



本体固定用面ファスナー (ループ)を 貼付ける前に、本体ユニットの取付位置を あらかじめ確認しておきます。

12 面ファスナー貼付け



位置を決めたら、ヘルメット左側面へ 本体固定用面ファスナー (ループ)を 貼り付けます。

- ※貼付け後、約24時間保管しご使用ください。
- ※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を 脱脂してください。

13 本体取付け



本体ユニットとスピーカーコネクタを 接続してから、ヘルメットへ貼付けます。

14 取付位置



スピーカーケーブルがヘルメットのフチに 沿った状態で、ある程度配線に遊びがある 状態が理想的な取付け位置です。

※コネクタがヘルメットの下端より出てしまうと、 床などに置いたときに当たってしまい破損の原因になります。

15 完成



以上で完成です。