




B+COM PLAY ZERO ユーザーズマニュアル はこちら
https://sygnhouse.jp/pdf/sh_play-zero_usersguide.pdf

セット内容

製品パッケージには以下の内容が同梱されています。ご使用前にすべてが揃っていることをご確認ください。
 万が一不足がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただいた販売店までご連絡ください。

本製品パッケージにはマイクは同梱されておりません。
 詳しくはサイン・ハウスのWEBページ、もしくはパッケージをご参照ください。



PLAY ZERO本体ユニット×1台
 ※本体固定用面ファスナー(フック)が貼付されています。

スピーカー固定用調整パッド
 ×2枚



スピーカー固定用面ファスナー(ループ)
 ×2枚

※フックはスピーカーに
 貼付されています。




本体固定用面ファスナー(ループ)
 ×1枚

ヘルメット側



※フックはPLAY ZERO本体ユニットに貼付されています。

ヘルメットスピーカー
 ユニット
 ×1個



※スピーカー固定用面ファスナー(フック)が貼付されています。

充電用USB
 Type-Cケーブル
 ×1本



クイックマニュアル
 保証書付帯(本書)
 ×1部




B+COM PLAY ZERO 本体仕様

Bluetooth バージョン	Bluetooth 6.0
対応プロファイル	HFP,A2DP,AVRCP
出力	Class2
連続使用時間	最大12時間
充電時間	約2時間
防水防塵性能	IP67相当
保証期間	ご購入から1年間
スピーカー	外径φ40 x D10.5mm ネオジウムマグネット インピーダンス 32Ω

※本仕様は予告無く変更する場合があります。

本体ユニット各部の名称



ヘルメットへの取付け

ヘルメットへの取付けについては弊社WEBサイトにて
 ご確認ください。

https://sygnhouse.jp/products/bcom/bcom_helmet/


ヘルメット
 取付情報



充電方法

PLAY ZEROは内蔵バッテリーで作動します。本体ユニットとUSB Type-Cケーブル(付属)、
 USBチャージャー(市販)をつなぎ、コンセントに接続してください。

初めて使用するときは、必ず充電してください



付属品以外のケーブルは
 使用しないでください


- ⚠ 充電前にUSB Type-C 端子の水分、ゴミ、汚れ等を必ず除去してください。
- ⚠ 本体のUSB Type-C 端子へ挿入する際は、無理な力を掛けずに、正しく確実に挿入してください。
- ⚠ 使用後は必ず充電してから保管してください。長期保管時は、1ヶ月に1回程度は充電を行ってください。

※本製品には、USBチャージャーは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販の
 USBチャージャーをご使用ください。 定格: DC5V-0.6A以上1.0A以下推奨

電源オン/オフ


電源オン

メインボタンとS1ボタンを
 同時に1秒以上押す




電源オフ

メインボタンとS2ボタンを
 同時に1秒以上押す



バッテリー残量の確認

電源オン/オフ時、ステータスLEDの
 表示パターンおよび音声によって
 電池残量を確認できます



デバイス(機器)をペアリングする

① PLAY ZEROの操作

電源オンを確認。電源がオフの場合は電源オンにする

② PLAY ZEROの操作

S1ボタンを3秒以上長押しする

「サウンド」 「デバイスペアリング」

青+赤高速点滅

LED



③ デバイスの操作

デバイス側のBluetoothをオンにして、ペアリング操作を行う

登録可能な機器リストから「PLAY ZERO vO.O.O.」を選択
 「接続済み」等の表示で完了です。PINコードが必要な場合:0000



④ PLAY ZEROの表示

LED 青ゆっくり点滅

「サウンド」 「デバイス接続」

※一部のナビレーダー探知機には対応しておりません。

音楽を聴く

PLAY ZEROは、スマートフォンや音楽プレーヤーなどと接続することで高音質の
 ステレオサウンドをワイヤレスで楽しめます。

① デバイス機器の操作

デバイス機器側で音楽などを
 再生します。スマートフォンは
 アプリを開いて音楽やラジオを
 再生します。



<アプリ例>

- ・音楽プレーヤー
- ・ラジオアプリ
- ・Podcast
- ・その他音声コンテンツ

② PLAY ZEROの操作

デバイス側で音楽などを再生すると、PLAY ZEROのスピーカーから音声が出力されます。
 音楽再生中は以下の操作が可能です。

再生/一時停止



メインボタンを押す

曲のスキップ



S1ボタンを1秒以上長押し

曲のバック、 頭出し



S2ボタンを1秒以上長押しで
 曲の頭出し、もう一度長押し
 すると1曲前に戻ります

音量調整



音量上げる : S1ボタンを押す

音量下げる : S2ボタンを押す

※ 接続しているデバイスやプレーヤー、アプリによって仕様が異なり、正しく動作しない可能性があります。

より詳しい操作はユーザーズマニュアルをご参照ください

重要なお知らせ

保証書が無い場合は、
いかなる理由でも保証対象外です！

お客様ご自身の利用環境に起因する 自然消耗・磨耗・劣化による破損・故障・障害の場合

本製品の耐久性を超える負荷、環境下でのご使用において発生した故障は
有償（修理費用、送料等）となる場合があります。

弊社サポート以外での分解、改造、修理をしないでください

弊社サポート以外（お客様自身によるもの、他社等）での
改造・修理・調整・部品交換等をされた場合、保証期間を問わず、修理対象外となります。

バッテリーの劣化にご注意ください

電池残量が低下したまま保管すると、内蔵バッテリーが短期間で劣化して使用できなくなります。
使用後、保管前には必ず充電し、長期保管する場合は定期的な充電（月1回程度）をしてください。

本製品は水中使用を保証しておりません

本製品の本体部は防水構造となっており高い防水保護性能を有しています。しかし、マイクや
スピーカーは防水仕様ではありません。オートバイ用のヘルメットへ正しく装着してオートバイ
走行環境での使用のみ防水性が発揮されます。また雨天走行後は、本体の水分を拭き取り、
マイクやスピーカー、本体のコネクタの水分を拭き取ってください。
濡れたまま放置すると端子部が錆びて充電や音声が入り正しく機能しなくなる恐れがあります。

本製品およびヘルメット取り扱い、大切に、そして慎重にやさしく！

ヘルメットは安全を守る大切なギアです。そのヘルメットに装着して使用する事を想定して
設計されており、強い衝撃や無理な力での取り扱いに耐えうる強度は有しておりません。
大切にしてください。

保証規約について

本製品の保証期間は購入日から1年間とし、
その期間内に製品の製造上の不良または材質の不良が発生した場合、
弊社の判断で、無償修理、製品の交換もしくは同等品への交換を行います。

条件など詳しくはWEBサイトに公開する
「B+COM PLAY ZERO ユーザーズマニュアル 保証規約」をご確認ください。
▶ https://sygnhouse.jp/pdf/sh_play-zero_usersguide.pdf



カスタマーサポート/製品送付先

株式会社サイン・ハウス
〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 N棟11F
TEL:044-400-1979 <https://sygnhouse.jp/support/>

安全に正しくお使いいただくために

- B+COM PLAY ZERO は精密部品で構成された電子機器です。ご使用になる前に、この「使用上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ユーザーズマニュアルには、お使いになるあなたや、他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全なご使用のために守っていただきたい事項を記載しています。
- お子様がお使いになる場合は、保護者などの大人がユーザーズマニュアルをよくお読みになり、安全で正しい使い方をご指導ください。
- オートバイ運転中の携帯電話や通信機等の使用に関しては、事前に使用地域の法律条例等をよくご確認ください。
- オートバイ運転中に本製品を使用する場合、自己責任で安全運転を心掛けてください。
- 表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
|  危険 | 指示に従わない場合、
死亡または重大な傷害に至ることを示します。 |  警告 | 指示に従わない場合、
死亡または重大な傷害に至る可能性があることを示します。 |  注意 | 指示に従わない場合、
傷害に至る可能性があることを示します。 |
|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|

<使用上の注意>

- | | |
|---|--|
|  危険 | <ul style="list-style-type: none">● 分解、改造、修理をしないでください。本製品の発熱、破裂、発火、感電、故障の原因となり、ケガをする恐れがあります。● 水がかかる場所への放置、または水没させないでください。本製品は防水仕様ですが、長時間にわたり水がかかる環境下での使用は想定しておりません。また、本体が濡れた状態や濡れた手でマイクパーツやUSBジャック接続パーツの着脱を行わないでください。発熱、破裂、発火、感電、故障の原因となります。● 高温多湿になる場所、熱器具の近くでの充電、放置は避けてください。発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となります。 |
|  警告 | <ul style="list-style-type: none">● 異常状態のまま使い続けしないでください。発煙や焦げ臭いなどの異常を放置して使用すると、発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となります。ただちに使用を中止して、販売店に検査および修理の依頼をしてください。● ボリューム設定に気を付けてください。突然の大音量、継続的な大音量は鼓膜の損傷や難聴の原因となります。● 自動ドアなどの近くでは使用しないでください。自動ドアや火災報知器の自動制御装置が誤作動する恐れがあります。● 気温の低い場所から、屋内などへ移動した場合、本体内部に結露が発生することがあり、そのまま使用を続けたり、充電をすると発熱、破裂、発火、故障の原因となります。 |

<電池に関するご注意> B+COM PLAY ZEROは内蔵バッテリーにリチウムイオン電池を使用しています。

- | | |
|---|--|
|  警告 | <ul style="list-style-type: none">● バッテリーパックから漏れた液が目や肌に付着した時は、こすらずに清潔な水で洗い流してください。洗い流した後は、早急に眼科や皮膚科などの医師の診断を受けてください。漏れた液が本体内部に残っていることがあるので、お買い上げの販売店にご相談ください。● 家庭用コンセントからの充電の際は指定のUSBチャージャーを使用してください。指定以外のUSBチャージャーを使用すると、発熱、破裂、発火、故障の原因となります。
※PSEマーク付きの市販USBチャージャー定格：DC5V-0.6A以上1.0A以下● USBチャージャーを使用する場合、指定以外の電源、電圧で充電しないでください。交流100V-240V以外の電源、電圧で充電すると火災や故障の原因となります。● 長期間使用しない時はUSBチャージャーをコンセントから抜いてください。挿したままの状態での放置すると、発熱、破裂、発火、感電、故障の原因となります。● 充電時には接続端子にゴミや汚れ、水分などが付いていないか確認してください。雨天使用時など製品を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。● 内蔵バッテリーは消耗品です。劣化した状態の内蔵バッテリーで製品を使用し続けるとバッテリーの発熱、破裂、発火、故障の原因となります。満充電後の使用時間が短くなった場合は、内蔵バッテリーの劣化が考えられます。内蔵バッテリーの交換（有償）を推奨します。 弊社サポートセンターにご連絡ください。 |
|---|--|

- | | |
|---|--|
|  注意 | <ul style="list-style-type: none">● USBジャックに金属片を接触させないでください。内蔵バッテリーがショートして発熱、破裂、発火する恐れがあります。 |
|---|--|



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。
製品が不要になった場合には、お住まいの市区町村
または自治体のルールに従って処分してください。