

2021.08

ヘルメット取付資料

B+COM
SB
6X

×

Arai
HELMET

MZ-F



取り付け前の準備

1 | 取付準備



Arai ヘルメット [MZ-F] の
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナー（オス）を
貼り付けます。

4 | チークパッド取り外し



ヘルメットのチークパッドを外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの
取扱説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

5 | 右側チークパッド準備



右側チークパッドを用意します。

6 | 右側チークパッド準備 2



チークパッドのカバーをめくります。

7 | スピーカー貼り付け



右側スピーカーを取り付けます。
イヤーホールにそのまま合わせるのではなく、
できる限りヘルメット前方、チンストラップ
の根本側へ寄せるのがコツです。

ex | スピーカー 5 SMALL(スモール) のご紹介



どうしても耳が圧迫される場合は、より
小型・薄型設計の「ヘルメットスピーカー
セット 5 SMALL(スモール)」のご利用を
おすすめします。

[品番 :00081952 価格 :4,290 円 (税込)]

8 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、矢印の箇所に沿って取り出します。

9 | スピーカー配線 2



チークパッドのカバーを戻します。
スピーカーの配線を、外へ出しておきます。

10 | チークパッド準備完了



これで右側チークパッドの準備は完了です。

11 | チークパッド取付け



あご紐を通しながら、右側のチークパッドを戻します。

12 | チークパッド取付け 2



チークパッドのツメをはめ込み、がたつきがないことを確認します。

13 | スピーカー配線



スピーカーの配線を、帽体と内装のすき間に通していきます。

14 | スピーカー配線 2



反対側にも、スピーカーの配線を通していきます。

15 | 左側チークパッド準備



左側のチークパッドを用意し、カバーをめくります。

16 | スピーカー取り付け



チークパッド内のくぼみへ、スピーカーを取り付けます。

17 | スピーカー配線



パッドカバーを戻します。
スピーカーの配線は、外へ出しておきます。

18 | 左側チークパッド準備完了



これで、左側チークパッドの準備は完了です。

19 | 左側チークパッド取り付け



左側チークパッドを戻します。

ベースプレートの取り付け

20 | 面ファスナー貼り付け



[MZ-F] は、面ファスナーでの貼り付け方法がおすすめです。
帽体の左面に、ベース用面ファスナーのメス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

21 | 面ファスナー貼り付け 2



ベースプレートに面ファスナー（オス）を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

22 | スピーカー配線留め



ベースプレートを貼り付ける前に、「スピーカー固定用ハーネスクリップ」を使用して、スピーカーの配線を留めておくともスムーズです。

23 | ベースプレート貼り付け



ベースプレートを貼り付けます。

マイクの取り付け

24 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用スポンジをかぶせます。

25 | アームマイク取り付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

本体ユニットの取り付け

26 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、スピーカーのコネクタを差し込めば完成です。

※スピーカーコネクタは、画像の向きで差し込みます。