

2022.06

ヘルメット取付資料

B+COM

PLAY

X



KAMUJ-III



取り付け前の準備

1 | 取付準備



OGK KABUTO ヘルメット [KAMUI III] の B+COM PLAY 取り付け方法をご紹介します。

2 | B+COM PLAY 準備

画像を参考に B+COM PLAY 1 キット分を用意します。

3 | パッド取り外し



ヘルメットのチークパッド、イヤークップを取外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り扱い説明書をご参照ください。

4 | 面ファスナー貼付け



イヤークール部に取り付けられている面ファスナーでも取付けは可能ですが、固定力が不足する場合は、「スピーカー固定用面ファスナー」の使用をおすすめします。

スピーカーの取り付け

5 | 調整パッド貼付け



耳とスピーカーとの隙間が生じる場合は「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けてください。

個人差があるので、必ず調整してください。

6 | 右側スピーカー取付け



スピーカーを取付けます。
イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツ**です。

 B+COM を快適に使うコツ

7 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のホックを外し、配線をホックの内側に通します。

8 | スピーカー配線 2



内装の反対側にも、同様に配線を通します。

9 | 調整パッド貼付け



左側も同様に、必要に応じて「スピーカー調整パッド」を貼付けます。

10 | 左側スピーカー取付け



左側スピーカーを貼付けます。
イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツ**です。

11 | 配線収納



配線はチークパッドの裏側に収納します。
無理な角度には曲げず、スピーカーユニットの分岐部に負担がかからないようご注意ください。

マイクの取り付け

12 | マイクの接続



マイクを使用する場合は、スピーカーユニットコネクタ部のガイドにあわせて、ワイヤーマイクを接続します。

13 | マイク接続 2



ワイヤーマイクを接続した状態。

14 | マイク取付け



集音部 (穴の空いている面) が口元を向くようにして、ワイヤーマイクをスポンジへ差し込みます。

15 | チークパッド取付け



配線が無理な角度に曲がらないように、整えておきます。

本体の取り付け

16 | 取り付け準備



本体固定用面ファスナーを用意します。

17 | 取り付け位置確認



本体固定用面ファスナーを貼付ける前に、本体ユニットの取り付け位置をあらかじめ確認しておきます。

18 | 面ファスナー貼付け



位置を決めたら、ヘルメット左側面へ本体固定用面ファスナーを貼り付けます。

19 | 配線取出し



内装のすき間から、スピーカーの配線を取り出し、チークパッドを戻します。

20 | 本体取付け



本体ユニットを取付け、スピーカーコネクタを接続します。

21 | 取付け位置



ヘルメットのフチに沿ってスピーカーケーブルが配線・接続された状態が理想的な取付け位置です。

※コネクタがヘルメットの下端より出てしまうと、床などに置いたときに当たってしまい破損の原因になります。

22 | 取付け位置 2



別の角度から見た状態。

23 | 完成



以上で完成です。