

ヘルメット取付資料

B+COM 7X EVO | 7X

<取付方法は 7X EVO / 7X 共通です。本資料の写真は全て 7X EVO を使用しています。>



OGK KABUTO HYUGA

取付前の準備

1. 取付準備

OGK KABUTO ヘルメット「HYUGA」の B+COM 取付方法をご紹介します。



2. B+COM の準備

B+COM 1キット分を用意します。



3. パッド取外し

ヘルメットのチークパッドとイヤークップを取外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取扱説明書、
株式会社オージーケーカブトの HP をご参照ください。

<https://www.ogkkabuto.co.jp/index.html>



※内装は KAMUI-5 のものですが同様です。

スピーカーの取付

※画像は KAMUI-5 のものですが同様です。

4. 調整パッドの活用

耳とスピーカーの隙間を調整することで、本来の音量、音質が得られます。

※調整パッドをご使用してください。
耳が押されて痛い場合は外してください。




5. 面ファスナーの活用

イヤーホール部に取付けられている面ファスナーで取付けは可能ですが、固定力が不足する場合は、「スピーカー固定用面ファスナー」の使用してください。



6. 右側スピーカー取付け

スピーカーを取付けます。イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せる**のがコツです。



7. スピーカー配線 1

ヘルメット後方右側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。



8. スピーカー配線 2

ヘルメット後方左側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。



9. 左側スピーカー取付け

スピーカーの左耳側を取付けます。



ワイヤーマイクの取付け

10. マイクスポンジ取付け

画像を参考にヘルメットのチンガードの裏側、チンベンチレーションを避けた位置にワイヤーマイクスポンジを貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を脱脂してください。
※エアインテークを避けた、左上に貼付けてください。



11. ワイヤーマイク取付け

チークパッド内側のスナップを避けて配線しながら、ワイヤーマイクを取付けます。

※穴の空いている方が、集音方向です。口元に向けてご使用ください。



面ファスナーの組立て

EX1. マグネットクレードルの用意

マグネットクレードル本体、面ファスナーのフックを用意します。



EX2. 面ファスナー大の貼付け

貼付部の角に合わせながら、面ファスナー大を貼付けます。

※貼付ける前に、貼付箇所をアルコールやパーツクリーナーなどで脱脂します。



EX3. 面ファスナー小の貼付け

貼付部の角に合わせながら、面ファスナー小を貼付けます。



EX4. 完成


完成です。



ヘルメットへの面ファスナーループの貼付け

12. 面ファスナーループの貼付け 1

面ファスナーのループは剥離紙が縦半分に別れます。半分剥がしてヘルメットにつけると、大・小を正確に貼ることができます。



13. 面ファスナーの貼付け 2

右の画像を参考に面ファスナーのループ大・小を貼付けます。

※貼付ける前に、貼付箇所をアルコールやパーツクリーナーなどで脱脂します。

※貼付け後、約 24 時間保管しご使用ください。



14. マグネットクレードルの貼付け

マグネットクレードルを貼付けます。




配線方法

15. スピーカー、マイクコネクタの接続

コネクタの端子の凹凸の向きに注意して、それぞれのスピーカー、マイクコネクタを接続します。

※コネクタを接続する際はケーブルを引っ張らず、コネクタ部分を持って抜き差しを行ってください。



16. チークパッド取付け 1

各配線に無理な負担がかかったり、噛み込んだりしないよう注意し、左右それぞれチークパッドを差込みます。



17. チークパッド取付け 2

ケーブルをスナップで挟み込んだり、折れたりしないよう注意し、スナップをとめます。



本体の取付け

18. 本体ユニットの取付け

本体を取付けて完成です。

※取付け後は本体とクレードルの間に隙間やがたつきがないことを確認して下さい。

